

STORKÖK

INDUSTRI

DUSCH/BAD/  
TVÄTTSTUGA

UTEMILJÖ/  
POOL

SPECIAL  
PRODUKTER



# DRIFT OCH SKÖTSELANVISNING

## FÖR STAINLESS TEAM GOLVRÄNNOR

Avloppssystemet måste rengöras regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt. Hur ofta rengöring skall ske beror på avloppssystemets nyttjande och kvaliteten på avloppsvattnet. Blir vattenlåset uttorkat, kan det emellertid samlas smuts i det som skall tas bort. Använd i detta fall antibakteriellt rengöringsmedel för att tvätta systemet och skölj vattenlås noga med hjälp av mycket vatten. Desinfektionsmedel skyddar också mot lukt och ansamling av smuts. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra frätande ämnen. Golvrännor i rostfritt och syrafast stål ska inte komma i kontakt med stål, järn eller andra korrosionsbenägna metaller.

## GOLVRÄNNOR MED AVTAGBART VATTENLÅS

Lyft upp vattenlåset med hjälp av handtaget. Vattenlåset kan sitta hårt om den inte har rengjorts under en längre period. När du sätter tillbaka vattenlåset, kontrollera att tätningen sitter som den ska. För att underlätta återinstallationen, använd ett glidmedel (till exempel GLIDEX) eller en tvållösning.

## GOLVRÄNNOR MED FAST VATTENLÅS

Kontrollera att pluggen sitter på plats korrekt. Pluggen kan tas bort för att underlätta vid rengöring och/eller spolning. Var noggrann med att pluggen sitter korrekt på plats efter rengöring.

## UNDER BYGGNADSFASEN VAR MEDVETEN OM FÖLJANDE

Under uppbyggnad kommer golvrännorna i kontakt med skadliga ämnen (betongdamm, murbruk och lim) och detta kan försvåra borttagning av vattenlåset i ett senare skede. Om golvet ska avjämnas skall man skydda vattenlåset och övriga delar på rännan under arbetet.