

# ANRIN

STAINLESS TEAM



## Installation klämring

Storkök  
Industri  
Dusch/Bad/Tvättstuga

# ANRIN Stainless Team Installation klämring



1. Golvbrunn installerad



2. Tätskikt limmas/fäst enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.



3. Håltagning av tätskikt.  
Placera 2 fingrar från kanten av brunnens innansida och skär 2 stk kryss.



4. Tryck ner silen, upp och ner för att forma tätskiktsduken.



5. Placera klämringen.



6. Pressa ner klämringen med hjälp av silen.



7. Slå fast klämringen. Slå med bestämda slag på expansionskarven. Vid behov, justera klämring med silen.



8. Skär bort överflödet av tätskikt



9. Brunnen är installerad med tätskikt och klämring.



Scanna QR-koden för installationsvideo.



ANRIN Nordic AB  
STAINLESS TEAM  
Telivägen 2  
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902  
Mail: [info@stainlessteam.se](mailto:info@stainlessteam.se)